

Прайс-лист(с 17.03.2022)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2Г-1-М

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-2Г-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	82500
ШАВР-2Г-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	88600
ШАВР-2Г-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	116800
ШАВР-2Г-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	123800
ШАВР-2Г-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	152100
ШАВР-2Г-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	161400
ШАВР-2Г-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	219100
ШАВР-2Г-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	238200
ШАВР-2Г-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	258400

ШАВР-2Г-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	565300
ШАВР-2Г-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	604600
ШАВР-2Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	668000
ШАВР-2Г-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	92400
ШАВР-2Г-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	98400
ШАВР-2Г-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	128400
ШАВР-2Г-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	135000
ШАВР-2Г-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	164300
ШАВР-2Г-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	172700
ШАВР-2Г-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	232200
ШАВР-2Г-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах,	247700

контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
ШАВР-2Г-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	268700
ШАВР-2Г-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	587900
ШАВР-2Г-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	628800
ШАВР-2Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	694700