

Прайс-лист(с 17.03.2022)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-1-К

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-2-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	42200
ШАВР-2-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	45900
ШАВР-2-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	47300
ШАВР-2-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	53700
ШАВР-2-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	56400
ШАВР-2-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	76500
ШАВР-2-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	81000
ШАВР-2-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	113900
ШАВР-2-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	119500
ШАВР-2-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	166000
ШАВР-2-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	183500
ШАВР-2-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	247600
ШАВР-2-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	308700

ШАВР-2-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	48500
ШАВР-2-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	52300
ШАВР-2-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	53500
ШАВР-2-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	60200
ШАВР-2-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	62600
ШАВР-2-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	84100
ШАВР-2-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	88300
ШАВР-2-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	123000
ШАВР-2-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	127800
ШАВР-2-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	175900
ШАВР-2-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	192700
ШАВР-2-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	260000
ШАВР-2-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	324100