

## Прайс-лист( с 17.03.2022)

### Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-1-М

Модель	Цена, руб с НДС
<b>ШАВР-2-1-М-125</b> ( 3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	76700
<b>ШАВР-2-1-М-160</b> ( 3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	82400
<b>ШАВР-2-1-М-200</b> ( 3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	110900
<b>ШАВР-2-1-М-250</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	117600
<b>ШАВР-2-1-М-315</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	146300
<b>ШАВР-2-1-М-400</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	155100
<b>ШАВР-2-1-М-500</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	213200
<b>ШАВР-2-1-М-630</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	231900
<b>ШАВР-2-1-М-800</b> ( 3-фазный, In=800 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	251800
<b>ШАВР-2-1-М-1000</b> ( 3-фазный, In=1000 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	560100
<b>ШАВР-2-1-М-1250</b> ( 3-фазный, In=1250 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	599200
<b>ШАВР-2-1-М-1600</b> ( 3-фазный, In=1600 А, IP31, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	662300
<b>ШАВР-2-1-М-125</b> ( 3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	85900

<b>ШАВР-2-1-М-160</b> ( 3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	91400
<b>ШАВР-2-1-М-200</b> ( 3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	122000
<b>ШАВР-2-1-М-250</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	128200
<b>ШАВР-2-1-М-315</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	158000
<b>ШАВР-2-1-М-400</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	166000
<b>ШАВР-2-1-М-500</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	226000
<b>ШАВР-2-1-М-630</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	241200
<b>ШАВР-2-1-М-800</b> ( 3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	261900
<b>ШАВР-2-1-М-1000</b> ( 3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	582500
<b>ШАВР-2-1-М-1250</b> ( 3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	623200
<b>ШАВР-2-1-М-1600</b> ( 3-фазный, In=1600 А, IP54, 2 ввода, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	688800