Прайс-лист (с 01.01.2024)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-2-К

	Цена, руб с
Модель	ндс
ШАВР-2-2-К-25 (3-фазный, Iн=25 A, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	43800
ШАВР-2-2-К-40 (3-фазный, Iн=40 A, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	47900
ШАВР-2-2-К-63 (3-фазный, Iн=63 A, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	49700
ШАВР-2-2-К-80 (3-фазный, Iн=80 A, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	58400
ШАВР-2-2-К-100 (3-фазный, Ін=100 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	61000
ШАВР-2-2-К-125 (3-фазный, Ін=125 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	80500
ШАВР-2-2-К-160 (3-фазный, Ін=160 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	84100
ШАВР-2-2-К-200 (3-фазный, Ін=200 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	114700
ШАВР-2-2-К-250 (3-фазный, Ін=250 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	120100
ШАВР-2-2-К-315 (3-фазный, Iн=315 A, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	182100
ШАВР-2-2-К-400 (3-фазный, Ін=400 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	196400
ШАВР-2-2-К-500 (3-фазный, Iн=500 A, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	260700
ШАВР-2-2-К-630 (3-фазный, Ін=630 А, ІР31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	293700

"Звезда Электроника" www.zvezda-el.ru

ШАВР-2-2-К-25 (3-фазный, Iн=25 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	49900
ШАВР-2-2-К-40 (3-фазный, Ін=40 А, ІР54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	54100
ШАВР-2-2-К-63 (3-фазный, Ін=63 А, ІР54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	55700
ШАВР-2-2-К-80 (3-фазный, Ін=80 А, ІР54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль	
всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	64800
ШАВР-2-2-К-100 (3-фазный, Iн=100 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	67100
ШАВР-2-2-К-125 (3-фазный, Iн=125 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	87800
ШАВР-2-2-К-160 (3-фазный, Iн=160 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	90800
ШАВР-2-2-К-200 (3-фазный, Iн=200 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	122700
ШАВР-2-2-К-250 (3-фазный, Iн=250 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	127300
ШАВР-2-2-К-315 (3-фазный, Iн=315 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	191200
ШАВР-2-2-К-400 (3-фазный, Iн=400 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	204300
ШАВР-2-2-К-500 (3-фазный, Iн=500 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	312900
ШАВР-2-2-К-630 (3-фазный, Iн=630 A, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах,	
контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	305400