

## Прайс-лист( с 17.03.2022)

### Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-2-М "Крест"

Модель	Цена, руб с НДС
<b>ШАВР-2-2-М-125 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	129800
<b>ШАВР-2-2-М-160 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	139800
<b>ШАВР-2-2-М-200 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	203900
<b>ШАВР-2-2-М-250 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	216200
<b>ШАВР-2-2-М-315 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	279900
<b>ШАВР-2-2-М-400 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	296900
<b>ШАВР-2-2-М-500 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	452900
<b>ШАВР-2-2-М-630 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	492000
<b>ШАВР-2-2-М-800 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=800 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	541600

<b>ШАВР-2-2-М-1000 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=1000 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1070800
<b>ШАВР-2-2-М-1250 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=1250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1149100
<b>ШАВР-2-2-М-1600 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=1600 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1275500
<b>ШАВР-2-2-М-125 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	145300
<b>ШАВР-2-2-М-160 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	155100
<b>ШАВР-2-2-М-200 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	224200
<b>ШАВР-2-2-М-250 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	235700
<b>ШАВР-2-2-М-315 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	302300
<b>ШАВР-2-2-М-400 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	317600
<b>ШАВР-2-2-М-500 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	480100
<b>ШАВР-2-2-М-630 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на	511700

моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
<b>ШАВР-2-2-М-800 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	563200
<b>ШАВР-2-2-М-1000 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1102900
<b>ШАВР-2-2-М-1250 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1183500
<b>ШАВР-2-2-М-1600 "Крест"</b> ( 3-фазный, In=1600 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1313700