

Прайс-лист(с 17.03.2022)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-3Г-1-М

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-3Г-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	120000
ШАВР-3Г-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	128900
ШАВР-3Г-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	175900
ШАВР-3Г-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	186500
ШАВР-3Г-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	230100
ШАВР-3Г-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	244100
ШАВР-3Г-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	338100
ШАВР-3Г-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	367400
ШАВР-3Г-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	401800

ШАВР-3Г-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	827100
ШАВР-3Г-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	887100
ШАВР-3Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	983400
ШАВР-3Г-1-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	133200
ШАВР-3Г-1-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	141700
ШАВР-3Г-1-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	191700
ШАВР-3Г-1-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	201500
ШАВР-3Г-1-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	246200
ШАВР-3Г-1-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	258700
ШАВР-3Г-1-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	355100
ШАВР-3Г-1-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах,	378400

контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
ШАВР-3Г-1-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	413800
ШАВР-3Г-1-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	851900
ШАВР-3Г-1-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	913700
ШАВР-3Г-1-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1012900