

Прайс-лист (с 01.01.2024)

Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-3-Р

Модель	Цена, руб с НДС
ТРМ-3-Р-Н-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	60900
ТРМ-3-Р-Н-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	65400
ТРМ-3-Р-Н-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	81500
ТРМ-3-Р-Н-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	89500
ТРМ-3-Р-Н-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	104800
ТРМ-3-Р-Н-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	134900
ТРМ-3-Р-Н-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	168200
ТРМ-3-Р-Н-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	184300
ТРМ-3-Р-Н-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	215800
ТРМ-3-Р-Н-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	227100
ТРМ-3-Р-Н-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	257000
ТРМ-3-Р-Н-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	410000
ТРМ-3-Р-Н-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	448300
ТРМ-3-Р-Н-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, без вводного автомата)	540500
ТРМ-3-Р-Н-А-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное	61400

управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	
ТРМ-3-Р-Н-А-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	67000
ТРМ-3-Р-Н-А-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	86000
ТРМ-3-Р-Н-А-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	93900
ТРМ-3-Р-Н-А-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	112500
ТРМ-3-Р-Н-А-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	142400
ТРМ-3-Р-Н-А-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	183200
ТРМ-3-Р-Н-А-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	199400
ТРМ-3-Р-Н-А-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	243800
ТРМ-3-Р-Н-А-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	259300
ТРМ-3-Р-Н-А-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	289100
ТРМ-3-Р-Н-А-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	539700
ТРМ-3-Р-Н-А-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	578000
ТРМ-3-Р-Н-А-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	670300
ТРМ-3-Р-РТ-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	63500
ТРМ-3-Р-РТ-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	68200
ТРМ-3-Р-РТ-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	85000

ТРМ-3-Р-РТ-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	93400
ТРМ-3-Р-РТ-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	109400
ТРМ-3-Р-РТ-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	140800
ТРМ-3-Р-РТ-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	175500
ТРМ-3-Р-РТ-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	192300
ТРМ-3-Р-РТ-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	225200
ТРМ-3-Р-РТ-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	237000
ТРМ-3-Р-РТ-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	268200
ТРМ-3-Р-РТ-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	427800
ТРМ-3-Р-РТ-1250 (трехфазный, номинальный ток фазы 1250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	467800
ТРМ-3-Р-РТ-1600 (трехфазный, номинальный ток фазы 1600 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	564000
ТРМ-3-Р-РТ-А-40 (трехфазный, номинальный ток фазы 40 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	64100
ТРМ-3-Р-РТ-А-80 (трехфазный, номинальный ток фазы 80 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	70300
ТРМ-3-Р-РТ-А-125 (трехфазный, номинальный ток фазы 125 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	90000
ТРМ-3-Р-РТ-А-160 (трехфазный, номинальный ток фазы 160 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	97800
ТРМ-3-Р-РТ-А-200 (трехфазный, номинальный ток фазы 200 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	121300
ТРМ-3-Р-РТ-А-250 (трехфазный, номинальный ток фазы 250 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	151400

автоматом)	
ТРМ-3-Р-РТ-А-315 (трехфазный, номинальный ток фазы 315 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	199000
ТРМ-3-Р-РТ-А-400 (трехфазный, номинальный ток фазы 400 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	219700
ТРМ-3-Р-РТ-А-500 (трехфазный, номинальный ток фазы 500 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	251100
ТРМ-3-Р-РТ-А-630 (трехфазный, номинальный ток фазы 630 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	369900
ТРМ-3-Р-РТ-А-800 (трехфазный, номинальный ток фазы 800 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	399700
ТРМ-3-Р-РТ-А-1000 (трехфазный, номинальный ток фазы 1000 А, отдельное управление фазами, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	552600