Прайс-лист(с 01.01.2024)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-2-М "Крест"

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-2-2-М-125 "Крест"(3-фазный, Iн=125 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	115500
ШАВР-2-2-М-160 "Крест"(3-фазный, Iн=160 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	122500
ШАВР-2-2-М-200 "Крест"(3-фазный, Iн=200 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	173500
ШАВР-2-2-М-250 "Крест"(3-фазный, Iн=250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	184000
ШАВР-2-2-М-315 "Крест"(3-фазный, Iн=315 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	239300
ШАВР-2-2-М-400 "Крест"(3-фазный, Iн=400 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	253800
ШАВР-2-2-М-500 "Крест"(3-фазный, Iн=500 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	366400
ШАВР-2-2-М-630 "Крест"(3-фазный, Iн=630 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	408100
ШАВР-2-2-М-800 "Крест"(3-фазный, Iн=800 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	452000

ШАВР-2-2-М-1000 "Крест"(3-фазный, Iн=1000 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	910300
ШАВР-2-2-М-1250 "Крест"(3-фазный, Iн=1250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1003900
ШАВР-2-2-М-1600 "Крест"(3-фазный, Iн=1600 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1120500
ШАВР-2-2-М-125 "Крест"(3-фазный, Iн=125 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	129300
ШАВР-2-2-М-160 "Крест"(3-фазный, Iн=160 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	135900
ШАВР-2-2-М-200 "Крест"(3-фазный, Iн=200 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	190800
ШАВР-2-2-М-250 "Крест"(3-фазный, Iн=250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	200500
ШАВР-2-2-М-315 "Крест"(3-фазный, Iн=315 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	258500
ШАВР-2-2-М-400 "Крест"(3-фазный, Iн=400 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	271600
ШАВР-2-2-М-500 "Крест"(3-фазный, Iн=500 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	388400
ШАВР-2-2-М-630 "Крест"(3-фазный, Iн=630 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на	424400

моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
ШАВР-2-2-М-800 "Крест"(3-фазный, Iн=800 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	470100
ШАВР-2-2-М-1000 "Крест"(3-фазный, Iн=1000 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	937700
ШАВР-2-2-М-1250 "Крест"(3-фазный, Iн=1250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с 2-я секционными выключателями, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1034000
ШАВР-2-2-М-1600 "Крест"(3-фазный, Iн=1600 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1154100